

OPRAVENÉ KLÁVESOVÉ ZKRATKY	
Ukončit	Alt+F4
Opakování posledního příkazu	Enter
Odstranit	Del
Nastavení kurzoru do SCIA Spotlight	Mezerník
Ukončit příkaz	Esc

SOUBOR	
Nový	Ctrl+N
Otevřít	Ctrl+O
Uložit	Ctrl+S
Uložit jako	Ctrl+Shift+S
Zavřít	Ctrl+F4
Nastavení projektu	Shift+P

KNIHOVNY	
Materiály	Ctrl+M
Průřezy	Ctrl+J
Zatěžovací stavy	Ctrl+L
Skupiny zatížení	Shift+G
Skupiny hmot	Shift+M
Kombinace	Ctrl+K
Nelineární kombinace	Ctrl+Alt+N
Kombinace pro nelineární stabilitu	Ctrl+Shift+N
Kombinace skupin hmot	Shift+K
Skupiny výsledků	Shift+R
Globální imperfekce	Ctrl+Alt+G
Vrstvy	Ctrl+Alt+L
Nelineární funkce	Shift+F
Počáteční deformace	Shift+I
Správce liniových rastrů	Ctrl+Shift+G

UPRAVIT	
Zrušit	Ctrl+Z
Vrátit	Ctrl+Y
Kopírovat	Ctrl+C
Vložit	Ctrl+V
Přesunout	Ctrl+X
Pootočit	Ctrl+R
Obrázek pro tisk	Ctrl+P
Kopírovat/vložit vlastnosti	Ctrl+Shift+F
Vybrat vše	Ctrl+A

MODELOVÁNÍ	
Obdélníkový rastr	Ctrl+G
3D liniový rastr	Alt+G
1D dílec	Ctrl+B
Nosník	Shift+B
Sloup	Ctrl+Shift+B
Náběh	Shift+H
Deska	Ctrl+T
Stěna	Ctrl+H
Panel se zatížením na 1D a hrany	Shift+L
Klouby na obou koncích nosníku	Alt+H
Kloub na nosníku	Ctrl+Shift+H
Typ kloubu	Shift+C
Kloubová podpora	Shift+N
Podpora v uzlu	Alt+N
Křížení	Ctrl+Shift+L

ZATÍŽENÍ	
3D větrný generátor	Shift+W
Plošné zatížení na 2D	Shift+S

POŘIZOVÁNÍ SNÍMKŮ/SLEDOVÁNÍ	
Přepínání režimu ortho	F8
Přepínání trasovacích vodítek	F7

ZOBRAZIT	
Skrýt vybrané	Ctrl+D
Skrýt nevybrané	Ctrl+E
Přepínání viditelnosti	Ctrl+Q
Zviditelnění vrstev	Ctrl+W
Přiblížení k výběru	Shift+Z
Informace o souřadnicích	Ctrl+Shift+D
Přepínač izometrie/perspektiva	Ctrl+Shift+F12
Pohled kolmo na aktuální UCS	F12
Přepínání těles	1
Přepínání stínování	2
Přepínací podpor	3
Přepínání zatížení	4
Přepínání dat modelu	5
Přepínání popisků uzlů	6
Přepínání popisků dílců	7
Přepínání bodového rastru	8

VÝPOČET	
Kontrola údajů o konstrukci	Alt+C
Nastavení řešiče	Alt+S
Nastavení sítě	Alt+M
Generování sítě	Ctrl+Shift+M
Výpočet	Ctrl+Shift+F5
Přepočítat	Ctrl+F5
Obnovit výsledky	F5

USS	
Přesun USS	F9
Nový USS podle lokálního dílce	F10
Přepínač pracovní roviny	F11
Obnovení do polohy GSS	Ctrl+F11

IMPORT	
Uživatelské bloky	Shift+U
Import DWG, DXF, VRML97	Alt+D

VÝSLEDKY	
Kritické součinitele zatížení	A
Protokol o výpočtu	P
Výkaz materiálu	B
Vnitřní síly	I
Reakce	R
3D deformace	D
1D deformace	Shift+D

OCEL	
Nastavení oceli	Ctrl+Alt+S
Ocelové zábrany LTB	Alt+L
Posudky oceli MSÚ	U
Posudky oceli MSP	S
Posudky spojek lešení	C

OCELOVÉ PŘÍPOJE	
Nastavení ocelových přípojí	Ctrl+Shift+C
Rámový na tvrdou osu	Ctrl+F

REPORT	
Report	Alt+R
Živý obraz v měřítku do reportu	Ctrl+I
Galerie obrázků	Alt+P