

VASTE SNELTOETSEN	
Stoppen	Alt+F4
Laatste commando herhalen	Enter
Verwijder	Del
Stel focus in op SCIA Spotlight	Space
Beëindig commando	Esc

BESTAND	
Nieuw	Ctrl+N
Open	Ctrl+O
Opslaan	Ctrl+S
Opslaan als	Ctrl+Shift+S
Project sluiten	Ctrl+F4
Projectinstellingen	Shift+P

BIBLIOTHEKEN	
Materialen	Ctrl+M
Doorsneden	Ctrl+J
Belastinggevallen	Ctrl+L
Lastgroepen	Shift+G
Massagroepen	Shift+M
Combinaties	Ctrl+K
Niet-lineaire combinaties	Ctrl+Alt+N
Niet-lineaire stabiliteitscombinaties	Ctrl+Shift+N
Combinatie van massagroepen	Shift+K
Resultaat klassen	Shift+R
Globale imperfecties	Ctrl+Alt+G
Lagen	Ctrl+Alt+L
Niet-lineaire functies	Shift+F
Initiële vervormingen	Shift+I
Lijnraster manager	Ctrl+Shift+G

BEWERKEN	
Undo	Ctrl+Z
Redo	Ctrl+Y
Kopiëren	Ctrl+C
Plakken	Ctrl+V
Verplaats	Ctrl+X
Roteren	Ctrl+R
Afbeelding afdrukken	Ctrl+P
Eigenschappen kopiëren/plakken	Ctrl+Shift+F
Alles selecteren	Ctrl+A

MODELLEREN	
Rechthoekig raster	Ctrl+G
3D lijnraster	Alt+G
1D element	Ctrl+B
Ligger	Shift+B
Kolom	Ctrl+Shift+B
Console op 1D	Shift+H
Plaat	Ctrl+T
Wand	Ctrl+H
Paneel met belasting tot 1D & randen	Shift+L
Scharnieren aan beide uiteinden ligger	Alt+H
Scharnier op 1D	Ctrl+Shift+H
Scharniertype	Shift+C
Scharnierend knoopsteunpunt	Shift+N
Knoopsteunpunt	Alt+N
Kruisverbinding	Ctrl+Shift+L

BELASTINGEN	
3D wind generator	Shift+W
Vlaklast op 2D	Shift+S

SNAPPEN/VOLGEN	
Orthomodus schakelen	F8
Trackinghulp schakelen	F7

BEELD	
Geselecteerde verbergen	Ctrl+D
Niet-geselecteerde verbergen	Ctrl+E
Zichtbaarheid schakelen	Ctrl+Q
Lagen zichtbaar maken	Ctrl+W
Inzoomen op selectie	Shift+Z
Coördinateninfo	Ctrl+Shift+D
Isometrisch/perspectief-schakelaar	Ctrl+Shift+F12
Loodrecht op huidige UCS weergeven	F12
Volumes schakelen	1
Schaduwen inschakelen	2
Steunpunten schakelen	3
Belastingen schakelen	4
Modelgegevens schakelen	5
Knooplabels schakelen	6
Elementlabels schakelen	7
Puntraaster schakelen	8

BEREKENING	
Constructie controleren	Alt+C
Solver instellingen	Alt+S
Netinstellingen	Alt+M
Net genereren	Ctrl+Shift+M
Bereken	Ctrl+Shift+F5
Herberekening	Ctrl+F5
Resultaten herlezen	F5

UCS	
Verplaats UCS	F9
Nieuw UCS vanaf lokaal element	F10
Werkvlak wisselen	F11
Resetten naar GCS-positie	Ctrl+F11

IMPORTEREN	
Gebruikersblokken	Shift+U
Importeren van DWG, DXF, VRML97	Alt+D

RESULTATEN	
Kritische belastingcoëfficiënten	A
Berekeningsverslag	P
Materiaallijst	B
Interne 1D krachten	I
Reacties	R
3D-vervormingen	D
1D-vervormingen	Shift+D

STAAL	
Staalinstellingen	Ctrl+Alt+S
Kipsteunen staal	Alt+L
UGT staalcontrole	U
BGT staalcontrole	S
Steigerbouw - koppelingscontrole	C

STAALVERBINDINGEN	
Instellingen van staalverbindingen	Ctrl+Shift+C
Sterke as raamwerk	Ctrl+F

RAPPORT	
Report	Alt+R
Liveafbeelding op schaal voor rapport	Ctrl+I
Afbeeldinggalerij	Alt+P